



ANLEITUNG

Next Level Training für Atemschutzgeräteträger

SMOKEY MASK®

Simulationsfolien

MONTAGE

- Vor dem Anbringen der SMOKEY MASK® Simulationsfolie die Scheibe der Atemschutzmaske reinigen. Diese muss für die Montage trocken und schmutzfrei sein.
- Schutzstreifen der SMOKEY MASK® Simulationsfolie abziehen, sicher aufbewahren und vor Verschmutzung schützen.
- Positionieren Sie die SMOKEY MASK® Simulationsfolie auf der Scheibe und befestigen diese durch Andrücken/Streifen mit leichtem Druck an der Scheibe.
- Nach der Einsatzübung die SMOKEY MASK® Simulationsfolie mithilfe der Lasche abziehen, die Schutzstreifen an dem Kleberebereich anbringen und evtl. vorhandene Klebereste an der Scheibe reinigen.



Richtiges Abziehen der Schutzstreifen

- Die SMOKEY MASK® Simulationsfolien sind komplett selbstklebende Folien. Bei richtiger Handhabung können diese häufig wiederverwendet werden.
- Die klebende Seite ist mit einer Trägerfolie versehen. Bitte achten Sie beim Abziehen der Schutzstreifen darauf, dass die Trägerfolie nicht mit abgezogen wird.
- Bei den SMOKEY MASK® Simulationsfolien ist auf der linken und rechten Seite ein schmaler Streifen von der Trägerfolie entfernt, welcher durch die Schutzstreifen geschützt wird.
- Nur diese beiden Bereiche sind für das Anbringen der Folie auf der Maske vorgesehen und von SMOKEY MASK® freigegeben!
- Ein vollflächiges anbringen der kompletten Klebefläche wird beim Abziehen die Folie beschädigen und kann ggf. die Atemschutzmaske beschädigen!